

ICカードロックの解除方法






おサイフケータイ機能が付いていても、IC カードロックの設定が ON になっていると、
かざしても反応しません。その際は下記の手順より、解除をしてからタッチしてください。

通常ケータイ



ケータイの表面か裏面に左のマークが入っていれば、おサイフケータイです。



※機種により設定方法が異なります。ご了承ください。