

# Rapinavi mini IIのご案内

## ■商品概要

今までのRapinavi miniの機能はそのままに、Felica非搭載のスマートフォン向けに音声対応を追加した新バージョンを商品化しました。  
これにより、音声対応のスマートフォンの方へもRapinavi mini IIから会員登録を促すことが可能となります。

※各携帯端末メーカーの端末仕様により対応しない機種もございます。

## ●音声対応Rapinavi mini IIの機能

Felica搭載のフィーチャーフォン、スマートフォン及び音声対応のスマートフォンへ会員登録のページへのアクセス、または会員登録済の方へのポイント付与時のURLを発信します。

## ●Rapinavi mini IIの各部説明

電源ボタン



Felica部(裏側)

スピーカー部

### ■電源ボタン

ここのボタンを押すと起動音が流れ、その後すぐに音声が発信されます。  
(1回のボタン操作で約3秒間起動)

### ■スピーカー部

ここから音声対応スマートフォンで認識する会員登録URLの音声が発信されます。  
(音声対応スマートフォンへかざすときは、なるべくスマートフォンのマイク部に近づけてかざしてください)

### ■Felica(裏側)

Felica搭載端末をかざす場合はこちら側を携帯のFelica受信側にかざします。

## ●音声対応スマートフォンの場合のご使用方法

### 【使用方法】



スマートフォンをかざしてから電源ON!!



- ①スマートフォン側で「SK-NAVI」を立ち上げます。
- ②スマートフォンをRapinavi mini IIへかざします。

- ③Rapinavi mini IIの電源ボタンを押します。(青に点灯します)
- ④Rapinavi mini IIより音声が発信され、スマートフォンの画面にURLが表示されれば完了です。  
あとは表示されたURLよりお進みください。

※ご使用いただく場合は、必ず携帯へかざしてから「電源ボタン」を押してください。

※Rapinavi mini IIをスマートフォンへかざすときはなるべくスマートフォンのマイク部へ近づけて音声を発信してください。

## 旧Rapinavi miniからRapinavi mini IIへ交換された方へ

旧Rapinavi miniからRapinavi mini IIへ変更をされた方は下記についてご確認いただき、使用方法の変更点等に関してご注意くださいようお願い致します。

### 【対応機種範囲】

旧Rapinavi mini・・・Felica搭載フィーチャーフォン、Felica対応スマートフォン

Rapinavi mini II・・・Felica搭載フィーチャーフォン、Felica搭載スマートフォン、**音声対応可能スマートフォン**

※各携帯端末メーカーの端末仕様により対応しない機種もございます。

### 【使用方法】

旧Rapinavi mini・・・「電源ボタン」を入れてから携帯をかざす。

Rapinavi mini II・・・**携帯へかざしてから「電源ボタン」を押す。**

### 【電源】

旧Rapinavi mini・・・「電源ボタン」を押して約20秒 (青点灯時電源入り状態)

Rapinavi mini II・・・**「電源ボタン」を押して約3～4秒** (青点灯時電源入り状態)

交換をご希望の方は・・・価格等につきましては、各販売店様へご確認ください。